

# Stufengang Nähte abdichten




## Material und Werkzeug







- Seamtape (Nahtband zum Abdichten)
- Vierkantholz (4 x 4 x 20 cm) mit dickem Filz gepolstert
- Gummiwalze
- Bügeleisen
- Backtrennpapierstreifen (ca. 6 x 20 cm)
- Nähgut mit flacher Naht (Stoff muss möglichst unelastisch sein!)

## Wichtig

- Die Naht muss möglichst flach sein. Dazu sollten die Nahtzugaben abgesteppt werden.
- Seamtape hat zwei verschiedene Seiten. Eine Seite ist mit einem Kunststoff beschichtet, der sich unter Wärme verflüssigt, sich mit dem Gewebe verbindet und beim Abkühlen eine feste Verbindung eingeht. Achte darauf, dass stets die glänzende Seite auf den Stoff zu liegen kommt.
- Das Seamtape muss die Naht beidseitig mindestens 5 mm überlappen.
- Benütze IMMER Backtrennpapier; das Bügeleisen darf nur das Backtrennpapier berühren.
- Das Bügeleisen von Beginn an auf Stufe 2 (mittlere Hitze) einstellen. Ist es zu heiss, dauert das Abkühlen oft sehr lange.
- Verwende als Unterlage ein gepolstertes Vierkantholz (ca. 4 x 4 cm, 20 cm lang). Eine weiche Unterlage ergibt ein viel besseres Resultat als eine harte.

## Vorgehen

<input type="checkbox"/>	1. Steppe die Nahtzugaben der abzudichtenden Naht ab, damit sie möglichst flachliegen.	
<input type="checkbox"/>	2. Verwende als Bügelunterlage ein Vierkantholz, das du mit einem Filzmantel polsterst. Dabei liegt die Naht des Filzes seitlich am Holz.	
<input type="checkbox"/>	3. Heize das Bügeleisen auf mittlerer Hitze (2 Punkte) auf.	

<input type="checkbox"/>	4. Schneide Seamtape in der benötigten Länge ab.	
<input type="checkbox"/>	5. Schiebe die Bügelunterlage unter die abzudichtende Naht, so dass die ersten 10 cm abgedichtet werden können.	
<input type="checkbox"/>	6. Lege das Seamtape mit der glänzenden (klebenden) Seite nach unten auf die Naht. Das Seamtape sollte links und rechts 5 mm über die Nahtzugabe herausragen.	
<input type="checkbox"/>	7. Bedecke mit dem Backtrennpapierstreifen die ersten 10 cm Seamtape.	
<input type="checkbox"/>	8. Drücke das Bügeleisen ca. 5 Sekunden darauf, ohne das Bügeleisen zu bewegen.	
<input type="checkbox"/>	9. Hebe das Backtrennpapier und kontrolliere die gebügelte Stelle. Ist das Seamtape noch milchig, musst du den Bügelvorgang mit mehr Druck wiederholen.	
<input type="checkbox"/>	10. Entferne das Backtrennpapier und rolle mit der Gummiwalze mit Druck darüber, solange das Band noch warm und der Kleber flüssig ist.	
<input type="checkbox"/>	11. Bügle nun die nächsten 10 cm Seamtape genau gleich, usw. bis alles gut klebt.	
<input type="checkbox"/>	12. Überprüfe am Schluss wenn das Band abgekühlt ist, ob es überall gut klebt; dehne dazu die Naht leicht. Falls nötig, kannst du die entsprechende Stelle jetzt nochmals bügeln und pressen.	